4.4 Наследование. Атрибуты private и protected

7 out of 11 steps passed 12 out of 22 points received

Видео-разбор подвига (решение смотреть только после своей попытки): https://youtu.be/d5aNVdHGj44 (https://youtu.be/d5aNVdHGj44)

**Подвиг 7 (введение в паттерн слушатель).** Своей работой вы немного впечатлили начальство и оно поручило вам доделать паттерн слушатель (listener). Идея этого паттерна очень проста и основа реализуется следующим образом:

```
class Observer:
    def update(self, data):
        pass
    def __hash__(self):
        return hash(id(self))
class Subject:
    def __init__(self):
        self.__observers = {}
        self.__data = None
    def add_observer(self, observer):
        self.__observers[observer] = observer
    def remove_observer(self, observer):
        if observer in self.__observers:
            self.__observers.pop(observer)
    def __notify_observer(self):
        for ob in self.__observers:
            ob.update(self.__data)
    def change_data(self, data):
        self.__data = data
        self.__notify_observer()
```

Здесь в объектах класса Subject можно зарегистрировать (добавить) множество объектов класса Observer (наблюдатель, слушатель). Это делается с помощью метода add\_observer(). Затем, когда данные (self.\_\_data) меняются путем вызова метода change\_data() класса Subject, то у всех слушателей автоматически вызывается метод update(). В этом методе можно прописать самую разную логику работы при изменении данных в каждом конкретном слушателе.

В проекте данный паттерн предполагается использовать для отображения информации о погоде в различных форматах:

- текущая температура;
- текущее атмосферное давление;
- текущая влажность воздуха.

Для этого сами данные определяются классом:

```
class Data:

def __init__(self, temp, press, wet):

self.temp = temp  # температура

self.press = press  # давление

self.wet = wet  # влажность
```

А вам поручается разработать дочерние классы, унаследованные от класса Observer, с именами:

TemperatureView - слушатель для отображения информации о температуре;

PressureView - слушатель для отображения информации о давлении;

**WetView** - слушатель для отображения информации о влажности.

Каждый из этих классов должен переопределять метод update() базового класса так, чтобы выводилась в консоль информация в формате:

TemperatureView: "Текущая температура <число>"

PressureView: "Текущее давление <число>"

WetView: "Текущая влажность <число>"

**Важно:** <u>для вывода информации в консоль используйте функцию print() с одним аргументом в виде</u> <u>F-строки.</u>

Пример использования классов (эти строчки в программе писать не нужно):

```
subject = Subject()
tv = TemperatureView()
pr = PressureView()
wet = WetView()
subject.add_observer(tv)
subject.add_observer(pr)
subject.add_observer(wet)
subject.change_data(Data(23, 150, 83))
# выведет строчки:
# Текущая температура 23
# Текущее давление 150
# Текущая влажность 83
subject.remove_observer(wet)
subject.change_data(Data(24, 148, 80))
# выведет строчки:
# Текущая температура 24
# Текущее давление 148
```

P.S. В программе нужно объявить только классы. На экран выводить ничего не нужно.

To solve this problem please visit https://stepik.org/lesson/701998/step/8